

Montageanleitung

A-050 Zaun Durchwurfbriefkasten



LETTERBOX 24

Einleitung:

Sollten Sie sich dieser Montage nicht selbst zutrauen, empfehlen wir die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen.

Lieferumfang:

- Vorderer Teil mit Klappe (Frontplatte)
- Hinterer Teil (Korpus)
- 4 Stück Schrauben M5 - 20 mm (mit Kopf für Inbusschlüssel Größe 3)

Anleitung zur Wartung:

Edelstahl Teile

Für die Reinigung der Edelstahloberflächen empfehlen wir ein weiches, feuchtes Tuch. Die Flächen können mit warmen Wasser und üblichen Reinigungsmittel wie z.B. Geschirrspülmittel gesäubert werden. Witterungsbedingte Flecke können mit Hilfe von Edelstahlreinigern entfernt werden. Bitte wischen Sie auf der Oberfläche immer in der Strukturrichtung des gebürsteten Edelstahles. Sonst können Kratzer entstehen. Benzin ist für die Reinigung nicht ratsam, da es Schlieren auf der Oberfläche entstehen können.

Allgemeine Hinweise:

1. Montageort

Der Briefkasten ist für den Einbau in die Tür oder in einen vollständig geschlossenen Zaun gedacht.

2. Einbaustärke

Die empfohlene Stärke der Tür oder des Zaunes:

A-050: 24-32 mm

AX-050: 25-37 mm

3. Erweiterung

Wenn Sie längere Schrauben verwenden, dann kann der Briefkasten auch an eine Tür- oder Zaunstärke über 32 mm montiert werden.

Lackierte Teile

Für die Reinigung der lackierten Oberflächen empfehlen wir ein weiches, feuchtes Tuch. Die Flächen können mit warmen Wasser und üblichen Reinigungsmittel wie z.B. Geschirrspülmittel gesäubert werden. Es darf nicht zu einer mechanischen Beschädigung der lackierten Oberfläche kommen. Benutzen Sie nie Keton-basiertes Lösungsmittel (Aceton) oder Lösungsmittel auf Basis von aromatischen Kohlenstoffen (Xylen, Toulol) für die Reinigung.

Montageanleitung:

- 1.) Nach DIN EN 13724 ist der Türeinwurf in einer Höhe zwischen 700 bis 1700 mm anzubringen.
- 2.) Wählen Sie einen geeigneten Platz für die Anbringung des Ausschnittes, damit die Tür oder der Zaun nicht an Stabilität verlieren.
- 3.) Zeichnen Sie laut der Maßskizze unten stehend die Position der Löcher für die Bohrung und den Ausschnitt für den Einwurf in 345 x 50 mm an (hierfür kann der Briefkasten als Vorlage verwendet werden). Für eine fehlerfreie Funktion des Türeinwurfs ist ein gerades Anbringen notwendig (bitte nutzen Sie eine Wasserwaage).
- 4.) Bohren Sie in die Tür oder den Zaun 4 Löcher mit $\varnothing 9\text{mm}$ (vertikaler Abstand 65 mm, horizontaler Abstand 348 mm). Als nächstes sollten Sie den Ausschnitt für den Einwurf in 345 x 50 mm anfertigen und die Kanten des Ausschnittes begradigen.
- 5.) Setzen Sie den vorderen Teil in den vorbereiteten Ausschnitt ein, so dass sich der Einwurf an der Außenseite der Tür oder des Zaunes befindet. Von der anderen Seite bringen Sie nun den Korpus mittels der Schrauben an den vorderen Teil an (Achtung: nur einen Schraubenzieher für die Montage verwenden und handfest anziehen!).
- 6.) Für eine bessere Funktion der Klappe empfehlen wir auf den Bolzen ein wenig Öl (WD-40) aufzutragen.

